

# MOOREA TABLETTES



771095B

## Tablettes lave-linge désinfectantes pour tous types de linge

**Concentrée et économique** : une pastille correspond à trois fois son poids en poudre linge traditionnelle.  
**Formule conçue pour une dissolution rapide de la pastille** et une action immédiate des principes actifs dès 30°C et même en cycles de lavage courts (30 mn).  
**Pouvoir détachant renforcé et azurants optiques pour un résultat parfait et une blancheur durable éclatante.**

### PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

**Bactéricide** selon les normes EN13727 & EN16616 en 30 min à 60°C à 5g/L en conditions de saleté.

**Fongicide** selon les normes EN13624 et EN16616 en 30 min à 60°C à 5g/L en conditions de saleté.

**Actif sur les virus enveloppés** (virus de la vaccine) selon EN14476 en 30min à 60°C à 5g/L en conditions de propreté.

### MODE D'EMPLOI

Doses d'emploi données pour 10 L d'eau pour une charge de 4,5 kg de linge sec, soit un rapport de bain linge eau 1:2,20 dans les lave-linge récents. (Consulter le manuel du fabricant de votre lave-linge pour connaître le volume d'eau consommé pour un cycle de lavage.

#### Lavage simple

4,5 Kg de linge sec	Linge peu sale	Linge sale	Linge très sale
Eau douce (0 à 18 °f)	1 tablette	1 tablette	1 à 2 tablettes
Eau dure (18 à 32 °f)	1 tablette	1 à 2 tablettes	2 tablettes
Eau très dure (> à 32 °f)	1 à 2 tablettes	2 tablettes	2 à 3 tablettes

**Lavage simple** : Retirer la tablette de son sachet protecteur et introduire la ou les tablettes dans le filet inclus (à défaut directement dans le tambour) et le placer dans le tambour de la machine AVANT le linge.

#### Lavage et désinfection

4,5 Kg de linge sec	Linge peu sale	Linge sale	Linge très sale
Eau douce (0 à 18 °f)	2 tablettes	2 tablettes	2 tablettes
Eau dure (18 à 32 °f)	2 tablettes	2 tablettes	2 à 3 tablettes
Eau très dure (> à 32 °f)	2 tablettes	2 à 3 tablettes	2 à 3 tablettes

**Lavage et désinfection** : Laver le linge en choisissant un programme de lavage au minimum de 30 min à 60°C. Après avoir retiré le sachet protecteur, introduire 2 tablettes dans le filet inclus (à défaut directement dans le tambour) et le placer dans le tambour de la machine AVANT le linge.

Pour une action complémentaire sur virus enveloppés : procéder nécessairement à un prélavage avec une tablette, puis 2 tablettes pour le lavage.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : pastille ronde bicouche blanche et bleue  
pH en solution aqueuse à 1% : 10,2 ± 0,50  
Senteur fleurie

Sécurité : selon FDS

Consignes de sécurité : voir la Fiche de Données de Sécurité.

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande pour le personnel médical au 0800 300 560.

### CONDITIONNEMENT

Réf. 771095B : Seau de 3,125 kg soit 125 tablettes de 25 g  
Tablettes sous sachet protecteur individuel.  
Filet de lavage inclus dans le seau.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux, respecter les précautions d'emploi. Conserver le récipient bien fermé et à l'abri de l'humidité. Conserver à une température ne dépassant pas 40°C.

Date de péremption : 24 mois à compter de la date de fabrication indiquée sur le seau. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Produit biocide TP 02. ST Tablette soluble dans l'eau. ACTIFS BIOCIDES : Chlorure d'alkyl (C12-C14) diméthylbenzylammonium (CAS 85409-22-9) : 0,187 %. Percarbonate de sodium (15 %) et tétraacétyléthylènediamine (4%). 100g de poudre génère 2,45g d'acide peracétique in situ.

Formule déposée au Centre Anti-poison France :  
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur [www.heegeo.fr](http://www.heegeo.fr)



Fabriqué  
en France

**POUR USAGE  
PROFESSIONNEL**